



## 1 目次

1	目次	2
2	はじめ	ς3
	2.1 US	B ドライバについて3
	2.2 I.S.	P-300 のサポート終了について3
3	ファイル	ルの準備3
	3.1.1	V4.00より前4
	3.1.2	V4.00~4
4	ホスト	プログラムのアップデート5
	4.1 <b>旧</b> 7	ホストプログラムのアンインストール5
	4.2 12	ンストール
	4.2.1	~V.2.40
	4.2.2	V.2.41~5.42
	4.2.3	V.5.42a~6
5	本体の	アップデート7
	5.1 UP	DATEFILE フォルダの構成7
	5.1.1	V4.00より前7
	5.1.2	V4.00~7
	5.2 本体	本アップデート手順8
	5.2.1	~V3.23
	5.2.2	V4.xx
	5.2.3	V5.00~15
	5.2.4	メモリチェック16
6	改訂履歷	歴

## 2 はじめに

#### 2.1 USB ドライバについて

I.S.P-300 シリーズ V2.10 でホストプログラム・USB ドライバが新しくなりました。 ホストプログラムのインストール及び本体プログラムのアップデートの際は下記手順に従って行って下さい。

## 2.2 I.S.P-300 のサポート終了について

V5.00 以降のアップデータでは、I.S.P-300 のサポートをしておりません。I.S.P-310 のみサポートしております。 I.S.P-300 は、V4.xx までのアップデータでアップデートを行って下さい。

## 3 ファイルの準備

ダウンロードファイルは、zip 形式で圧縮しております。

Zip 形式のファイルを解凍できるアプリケーション(Lhaplus, +Lhaca 等)をご準備下さい。

弊社 HP よりアップデートファイルをダウンロードして下さい。

(URL https://k-kyoei.jp/ : ダウンロードページよりダウンロードが可能です。)



ダウンロードしたら、ファイルを解凍して下さい。

### 3.1.1 V4.00より前



#### ● 解凍したフォルダの内容

フォルダ名	フォルダ内容
	PC にインストールするホストプログラム
	(購入時に添付される CD-ROM と同様の内容です。)
UPDATEFILE	I.S.P-300 シリーズ本体を更新するためのアップデートファイル
ISP300 シリーズアップデート方法	このファイル

※アップデートファイルのパスに2バイトコードが含まれる場合に、正常にアップデートできない場合があります。ア ップデートファイルは2バイトコードが含まれないパスに格納してください。



### 3.1.2 V4.00~

#### ● 解凍したフォルダの内容

フォルダ名	フォルダ内容
	PC にインストールするホストプログラム
15P300H051_CD	(購入時に添付される CD-ROM と同様の内容です。)
ISP300 シリーズアップデート方法	このファイル

※インストールするパスに2バイトコードが含まれる場合に、正常に本体のアップデートができない場合があります。 2バイトコードが含まれないパスにインストールしてください。

## 4 ホストプログラムのアップデート

お使いの PC に、I.S.P-300 シリーズを使用するための HOST プログラム、および I.S.P-300 シリーズ用のアップデー ターをインストールします。インストール・またはアンインストール作業の前には、I.S.P-300HOST プログラムが起動 している場合 必ず終了させて下さい。

※ 本体のバージョンを V1.\*\*から V2.10 以降にアップデートする場合は旧バージョンのホストプログラムを アンインストールする前に本体プログラムをアップデートして下さい。

### 4.1 旧ホストプログラムのアンインストール

V2.00~V2.03 までのホストプログラムをアンインストールします。\*1 旧ホストプログラムがイントールされているフォルダにある"Setup\_ISP300\_v2.exe"を実行します。 プログラムを実行すると下記の様な画面が表示されます。

ISP-300 Series InstallerV2.00	
ブログラムの導入	Γ
ブログラムの削除	
終了	

プログラムの削除」ボタンを押してホストプログラムを削除します。※2

※1 I.S.P-300 シリーズを接続したままでプログラムのアンインストールは行わないで下さい。

※2 「プログラムの導入」ボタンが表示されない場合もありますがプログラムの削除は可能です。

削除が終了しますと再起動を要求するメッセージが表示されます。画面の指示に従って PC を再起動して下さい。



### 4.2 **インストール**

#### <u>インストールの前に</u>

インストールするPCに、既に同じメジャーバージョンのホストプログラムがインストールされている場合、予めアンインストールしてください。

例として、V5.29をインストールする場合、予め「ISP300Host\_v5」をアンインストールしてください。

同じメジャーバージョンのホストプログラムがインストール済みの場合、正常にインストール出来ない場合があります。

ISP300HOST\_CD フォルダを開き、setup.exe をダブルクリックすると、セットアップ用プログラムが起動します。セットアッププログラムの画面の指示に従い、ホストプログラムをインストールして下さい。

インストールに必要なファイル群の例を以下に示します。





4.2.2 V.2.41~5.42



## 4.2.3 V.5.42a~



## 5 本体のアップデート

## 5.1 UPDATEFILE フォルダの構成

## 5.1.1 V4.00より前

ファイル名	ファイル詳細
iowykyky po ot	ソフトウェア・アップデートファイル
ISP***. mot	(***はバージョン番号が入ります)
	ファームウェア・アップデートファイル
REV****.rpd	(****はリビジョン番号が入ります)
	※I.S.P-310とI.S.P-300 ではファームウェア・アップデートファイルが異なるものになります。
	お使いの本体に合わせてファイルを選択して下さい。
	I. S. P-310 : REV80**. rpd
	I. S. P-300 : REV00**. rpd

## 5.1.2 V4.00~

UPDATEFILE フォルダはありません。

## 5.2 本体アップデート手順

#### 5.2.1 ~V3.23

#### ● I.S.P-300 又は I.S.P-310 と PC を接続

PCとI.S.P-300又はI.S.P-310をUSB-mini-Bケーブルで接続し、I.S.P本体の電源をONします。

アップデートプログラム起動

「スタート」→「プログラム」→「KYOEI」から「ISP3UPDT\_ver2」を選択すると、

version2.xx~用のアップデーターが起動します。

(V1.xx からのアップデートは Ver1.xx 用のアップデーターをご使用下さい。)

I.S.P-300 Series Update Tools Ver2.01	×	ISP-300 Series Update Tools Ver1.26
I.S.P- 300 Series	(C) Copyright 2010 KYOEI Co., Ltd.	r lic
Update Tools CLOSE	Now Version and Revision Check REV:	I.S.P-300 Update Tools
Update file select, and start update button click! Please do not touch I.S.P and updater(this tool) until the update ends.	Firmware Update File. Firmware update file select, and check the check box on the left side. (If Now IS.P. Revision is latest, then firmware update doesn't need. Please check box is empty.)	(C) Copyright 2009 KYOEI Co.,Ltd. Farmware update File Name
otartoputte	C:VREV8001 rpd Browse PGM Count: 5	PGM Count: 10
	Software Update File. Software update file select. C:Visp203.mot PGM Count: 18	Software update File Name isp210.mot PGM Count: 1
Version2.xx アップデータ		Start Update

Version1.xx アップデータ

## 5.2.1.1 ファームウェア・アップデート準備

ファームウェアのバージョンが上がった時は、ファームウェアのアップデートが必要になります。 Now Version and Revision Check を押下して、現在のバージョンを確認して下さい。 現在のバージョンとファームウェア用アップデートファイルのバージョンが一致している場合は ファームウェアのアップデートは必要ありません。

Oバージョンチェック

(C) Copyrigh	t 2010 KYOEL Co
New Varian and Pavisian Chark	I.S.P-310 V2.0
Now version and Revision Check	REV:0000800

※バージョンチェックは本体のバージョンが v2.03 以降で対応しております。

ファームウェアのアップデートを行う場合は、左のチェックボックスにチェックを入れて下さい。 チェックボックスにチェックがない場合は、ファームウェアのアップデートを行わず ソフトウェア・アップデートのみ行われます。

Please check box is empty.)	
VREV8001.rpd	Browse
	PGM Count:

※アップデート前のファームウェアと最上位桁が対応するファームウェア・アップデートファイルをご利用くだ さい。ファイル選択を誤った場合、I.S.P-300 シリーズからターゲット CPU への書込みが出来なくなる可能 性があります。十分ご注意下さい。

変更前のリビジョンと、変更可能なリビジョンの対応表を以下に示します。

	変更後リビジョン					
		最上位桁「0」 Ex. 0013	最上位桁「8」 8025 除く <sub>※1</sub> Ex. 8023	最上位桁「A」 または 8025 <sub>※1</sub> Ex. A025 ソフト:最新	最上位桁「9」 9026 除く <sub>※2</sub> Ex. 9023	最上位桁「B」 または 9026 <sub>※2</sub> Ex. B025 ソフト: 最新
		0	×	×	×	X
	最上位桁「8」 8025 除く <sub>※1</sub> Ex. 8023 ソフト:Legacy	×	0	0	×	×
	最上位桁「A」 または 8025 <sub>※1</sub> Ex. A025 ソフト:最新	×	0	0	×	×
に い こ こ	最上位桁「9」 9026 除く <sub>※2</sub> Ex. 9023 ソフト:Legacy	×	×	×	0	0
変更前り	最上位桁「B」 または 9026 <sub>※2</sub> Ex. B025 ソフト:最新	×	×	×	0	0

※1: 例外的に、REV.8025は「最上位桁: A」のグループに入ります。

※2: 例外的に、REV.9026は「最上位桁: B」のグループに入ります。

ソフトウェアのLegacy バージョンについては、「5.2.2.1 アップデート準備」をご参照ください。

ファームウェアのリビジョン番号の最上位桁は以下のルールで付与されています。



※アップデートファイルのパスに2バイトコードが含まれる場合に、正常にアップデートできない場合があります。アップデートファイルは2バイトコードが含まれないパスに格納してください。

#### 5.2.1.2 ソフトウェア・アップデート準備

※V4.00 より前のアップデータでは、V5.00 以降の本体ソフトウェアへのアップデートをサポートしておりません。 V5.00 以降のソフトウェアにアップデートされたい場合は、V5.00 以降のアップデータをご利用ください。

「Browse」ボタンを押すとファイル選択画面になりますので、ソフトウェア・アップデートファイルを指定して下さい。

※ファームウェアが9あるいはBで始まるリビジョンの本体は、V3.24より前のバージョンのソフトウェアに 対応しておりません。アップデート前のファームウェア・バージョンによって、アップデート可能なファームウ ェア・バージョンが異なるので、「5.2.1.1ファームウェア・アップデート準備」も併せてご参照ください。

ファームウェア	ソフトウェア	
REV90xx(9026 除く)	V3.24x (Legacy)	
REVBOxx(または 9026)	V4.xx	

※アップデートファイルのパスに2バイトコードが含まれる場合に、正常にアップデートできない場合があります。アップデートファイルは2バイトコードが含まれないパスに格納してください。

## 5.2.1.3 I.S.P-300 シリーズ本体のアップデート開始

準備が完了したら「Start Update」ボタンを押して I.S.P 本体のアップデートを開始します。



#### アップデート中はUSBケーブルの抜き差しや本体の電源 OFF を絶対にしないでください。 LS.P 本体が起動しなく

なる場合があります。もし本体が起動しなくなった時には弊社サポートまでご連絡下さい。 URL https://k-kyoei.jp



アップデートが終了すると、右図のようなウィンドウが表示されます。

ISP3UPDT	
Please Resart IS	6.P-300
OK	

これで I.S.P 本体のアップデートが完了致しました。本体の電源を再投入して下さい。

起動すると、最初の画面にアップデートしたバージョンで I.S.P-300(又は I.S.P-310) V\*.\*\*と表示されます。

注意:アップデート後は必ずメモリチェックを行ってください。 I.S.P本体への転送が行えなくなる可能性(Flash Memory Error)があります。 また、アップデートで機能追加をした場合、本体の設定が変更になる場合が ありますので、アップデート後にメモリテストを行わない場合は、ホストプロ グラムから本体設定を再設定して下さい。

#### 5.2.2 V4.xx

I.S.P-300 又は I.S.P-310 と PC を接続

PC と I.S.P-300 又は I.S.P-310 を、1 台だけ USB-mini-B ケーブルで接続し、I.S.P 本体の電源を ON します。

### アップデートプログラム起動

「スタート」→「プログラム」→「KYOEI」から「ISP3UPDT\_ver4」を選択すると、

Version4.xx~用のアップデーターが起動します。



## 5.2.2.1 アップデート準備

Legacy-CPU をプログラムする場合には Legacy バージョンのソフトウェアが必要になります。Legacy-CPU に分類される CPU 品種は、最新の接続表をご確認ください。

Legacy バージョンのソフトウェアにアップデートする場合は、下図のチェックボックスにチェックを入れてください。 チェックボックスにチェックが無い場合は、ホストプログラムに対応したソフトウェアにアップデートされます。

Update to Legacy-software.

#### 5.2.2.2 バージョンの確認

「Check Version and Revision」ボタンで、本体の現在のバージョンとアップデート後のバージョンを確認してください。



上図のバージョン確認画面が表示されなかったり、下図のようなダイアログが表示される場合はホストプログラムをイン ストールし直してください。



## バージョン確認できない時は



V4.00~4.21xのホストプログラムでは、本体にインストール済みのファームウェアのリビジョンによっては、 アップデートできない場合があります。

上図のようなダイアログが表示された場合は、V4.22a以降のホストプログラムでアップデートしてください。

5.2.2.3 カウンタの確認

アップデートが完了した回数が表示されています。回数は「Clear Count」で0に戻ります。

PGM Count: 1

#### 5.2.2.4 I.S.P-300 シリーズ本体のアップデート開始

準備が完了したら「Start Update」ボタンを押してください。本体の現在のバージョンとアップデート後のバージョンを 確認すると、アップデートを開始します。※アップデートが開始しない場合、「バージョン確認できない時は」も ご参照ください。



※アップデート中はUSBケーブルの抜き差しや本体の電源 OFF を絶対にしないでください。 I.S.P 本体が起動しなくなる場合があ ります。もし本体が起動しなくなった時には弊社サポートまでご連絡下さい。 URL <u>https://k-kyoei.jp</u>

※I.S.P 本体画面が点滅する場合がありますが、そのままお待ちください。

※30 秒程度、進捗が止まったように見える場合(下図)がありますが、本体内部ではアップデートが行われています。そのままお待ちください。

Firmware Verify : 100% PGM Count: 9	Clear Count				
Start Update					
iFORCOM KYOEI Co., Ltd. All rights reserved.					

アップデートが終了すると、下図のようなウィンドウが表示されます。

5	ISP3UPDT_v4 X
	Please Restart I.S.P-300 Series
	OK

これで I.S.P 本体のアップデートが完了致しました。本体の電源を再投入して下さい。

起動すると、最初の画面にアップデートしたバージョンで I.S.P-300(又は I.S.P-310) V\*.\*\*と表示されます。

注意:アップデート後は必ずメモリチェックを行ってください。

I.S.P本体への転送が行えなくなる可能性(Flash Memory Error)があります。 また、アップデートで機能追加をした場合、本体の設定が変更になる場合が ありますので、アップデート後にメモリテストを行わない場合は、ホストプロ グラムから本体設定を再設定して下さい。

5.2.3 V5.00~

5.2.3.1 V5.00~の制限事項1

V5.00 以降のアップデータでは、I.S.P-300 のサポートをしておりません。I.S.P-310 のみサポートしております。

I.S.P-300は、V4.xx までのアップデータでアップデートを行って下さい。

V5.00 以降のアップデータで I.S.P-300 のアップデートをしようとすると、以下のような画面が表示されます。



#### 5.2.3.2 V5.00~の制限事項 2

V5.00以降のアップデータでは、V2.31より前のバージョンからのアップデートが正常に終了しない場合があります。 V2.31より前のバージョンから V5.00以降にアップデートされたい場合、一旦 V4.xx まで(例: V4.22a)のアップデ ータで V2.31以降のバージョンにアップデートを行って下さい。そのうえで V2.31以降のバージョンになった I.S.P を V5.00以降にアップデートしてください。

V5.00 以降のアップデータで V2.31 より前のバージョンからアップデートをした場合、途中でアップデートがとまってしまい、回復しない場合があります。その場合、サポートへお問い合わせください。

5.2.3.3 手順

#### ● I.S.P-310とPCを接続

PC と I.S.P-310 を、1 台だけ USB-mini-B ケーブルで接続し、 I.S.P 本体の電源を ON します。

V5.00 以降のアップデータの使用方法は、V4.xx と同様です。 「5.2.2 V4.xx」をご参照ください。

#### 5.2.4 **メモリチェック**

I.S.P 本体を、[FUNC]+[PROG]キーを押しながら電源 ON すると、TEST mode 画面となります。 [PROG]キーを 2 秒ほど連続して押下し続けると、メモリチェックが開始されます。

> Erase  $\rightarrow$  WRITE TEST 0  $\rightarrow$  READ TEST  $\rightarrow$ Erase  $\rightarrow$  WRITE TEST 1  $\rightarrow$  READ TEST  $\rightarrow$ Erase  $\rightarrow$  WRITE TEST 2  $\rightarrow$  READ TEST  $\rightarrow$  Erase  $\rightarrow$  Complete!!

メモリチェックの実行には、約10分程度掛かります。

## 6 改訂履歴

#### 日付:

2024/02/22

#### 変更内容:

改訂

V5.42a~のインストーラファイルについての項を新設

「4.2.3 V.5.42a∼」

# I.S.P-300 series アップデートの手引き



- 本器又は本書は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
  あらかじめご了承下さい。
- 尚、本書に記載されたデータ、回路の使用に起因する第三者の特許権その他の 権利については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 本書にある商品名、名称などは、各社の商標または登録商標です。