

I.S.P-200 本体表示エラーコード表

コード	内容	主な発生原因
E001	送信エラー	
E010	ビットレート応答タイムアウト	通常発生しない。本体故障
E011	ビットレート応答データ不良	ポート条件が整わない、通信線異常、クロック設定不良
E012	ビットレート2 応答タイムアウト	通信線接触不良、ノイズ過多
E013	ビットレート2 応答データ不良	通信線接触不良、ノイズ過多
E014	高速ポート応答タイムアウト	通信線接触不良、ノイズ過多
E015	高速ポート周波数エラー	
E016	高速ポートコードエラー	
E017	高速ポートレスエラー	
E018	高速ポート未定義エラー	
E020	カウンタデータ上位応答タイムアウト	通信線接触不良、ノイズ過多
E021	カウンタデータ上位パリアイレ	通信線接触不良、ノイズ過多
E022	カウンタデータ下位応答タイムアウト	通信線接触不良、ノイズ過多
E023	カウンタデータ下位パリアイレ	通信線接触不良、ノイズ過多
E030	モジュールデータ応答タイムアウト	通信線接触不良、ノイズ過多
E031	モジュールデータパリアイレ	通信線接触不良、ノイズ過多
E040	転送終了応答タイムアウト	通信線接触不良、ノイズ過多
E041	転送終了応答データ不良	通信線接触不良、ノイズ過多
E042	高速ポート転送終了応答タイムアウト	
E043	高速ポート転送終了チェックサムエラー	
E044	高速ポート転送終了応答タイムアウト	
E045	高速ポート転送終了応答データ不良	
E050	デバイス選択応答タイムアウト	
E051	デバイス選択 sum エラー	
E052	デバイス選択コードエラー	
E060	クロックモード 選択応答タイムアウト	
E061	クロックモード 選択 sum エラー	
E062	クロックモード 選択コードエラー	
E070	ビットレート選択応答タイムアウト	
E071	ビットレート選択 sum エラー	

E072	ビットレート選択エラー	
E073	ビットレート選択入力周波数エラー	
E074	ビットレート選択通倍比エラー	
E075	ビットレート選択動作周波数エラー	
E076	ビットレート選択後応答タイムアウト	
E077	ビットレート選択後応答エラー	
E080	制御プログラムのダウンロード準備応答タイムアウト	
E081	制御プログラムのダウンロード準備消去エラー	
E090	制御プログラムのダウンロード転送終了応答タイムアウト	
E091	制御プログラムのダウンロード転送終了応答 sum エラー	
E092	制御プログラムのダウンロード転送終了応答アドレスエラー	
E093	制御プログラムの移行指令応答タイムアウト	
E094	制御プログラムの移行指令応答 sum エラー	
E100	イレースタイムアウト	規定時間内で内蔵フラッシュが
E101	イレース完了応答エラー	通信線接触不良、ノイズ過
E102	モジュール動作開始タイムアウト	CPU 設定間違い
E103	モジュール動作開始応答エラー	通信線接触不良、ノイズ過
E110	初期データ応答タイムアウト	通信線接触不良、ノイズ過
E111	初期データ応答ヘリファイエラー	通信線接触不良、ノイズ過
E120	ポート変更後起動タイムアウト	CPU 設定間違い、クロック設定
E121	ポート変更後応答エラー	クロック設定不良
E130	マツ変更後応答タイムアウト	
E131	マツ変更後応答エラー	
E200	プログラムのデータ応答タイムアウト	通信線接触不良、ノイズ過
E201	プログラムのデータ応答エラー	通信線接触不良、ノイズ過
E230	フラッシュメモリエラー	内蔵フラッシュ書き込み不良
E300	ヘリファイタイムアウト	通信線接触不良、ノイズ過
E301	ヘリファイデータエラー	通信線接触不良、ノイズ過
E303	ヘリファイエラー	内蔵フラッシュヘリファイ不良
E900	TTL/232 レベルエラー	I/F 設定不良
E910	ターゲット電源検出エラー (Vcc)	I/F 設定不良
E911	ターゲット電源検出エラー (EVcc)	I/F 設定不良

I.S.P-100 本体表示エラーコード表

コード	内容	主な発生原因
E000	ケーブルエラー	二電源系、単一電源系ケーブルの間違い
E001	送信エラー	通常発生しない。本体故障
E010	ビットレート応答タイムアウト	ポート条件が整わない、通信線異常、クロック設定不良
E011	ビットレート応答データ不良	通信線接触不良、ノイズ過多
E012	ビットレート2 応答タイムアウト	通信線接触不良、ノイズ過多
E013	ビットレート2 応答データ不良	通信線接触不良、ノイズ過多
E020	カウントデータ上位応答タイムアウト	通信線接触不良、ノイズ過多
E021	カウントデータ上位パリティエラー	通信線接触不良、ノイズ過多
E022	カウントデータ下位応答タイムアウト	通信線接触不良、ノイズ過多
E023	カウントデータ下位パリティエラー	通信線接触不良、ノイズ過多
E030	モジュールデータ応答タイムアウト	通信線接触不良、ノイズ過多
E031	モジュールデータパリティエラー	通信線接触不良、ノイズ過多
E040	転送終了応答タイムアウト	通信線接触不良、ノイズ過多
E041	転送終了応答データ不良	通信線接触不良、ノイズ過多
E100	イレースタイムアウト	規定時間内で内蔵フラッシュが消去不可
E101	イレース完了応答エラー	通信線接触不良、ノイズ過多
E102	モジュール動作開始タイムアウト	CPU 設定間違い
E103	モジュール動作開始応答エラー	通信線接触不良、ノイズ過多
E110	初期データ応答タイムアウト	
E111	初期データ応答パリティエラー	
E120	ポートレート変更後起動タイムアウト	CPU 設定間違い、クロック設定不良
E121	ポートレート変更後応答エラー	クロック設定不良
E200	プログラムデータサム応答タイムアウト	通信線接触不良、ノイズ過多
E201	プログラムデータ応答エラー	
E230	フラッシュメモリーエラー	内蔵フラッシュ書き込み不良
E900	TTL/232 レベルエラー	I/F 設定不良
E910	ターゲット電源検出エラー	